

カメラのシャッターコントロール

接続中に専用アプリのカメラを立ち上げるとウオッチのボタンをセルフタイマーとして使用できます。

写真を撮る

①専用アプリを開き、ナビゲーションバーから「カメラ」を選択。

本機の機能表示針が「📷」の位置に移動し、振動します。

②ウオッチのAボタンを押す。

Aボタンを押すと5秒のセルフタイマーが駆動します。撮影した写真は直接端末に保存されます。



Aボタンを押す

カメラモードの操作方法

タップでカメラモードを終了します。

タップでヘルプページへ移動します。

現在のフラッシュ設定が表示されています。
タップでフラッシュの設定を変更できます。

- 📷 フラッシュ OFF
- ⚡ フラッシュ AUTO
- ⚡ フラッシュ ON

セルフタイマーのカウントを表示しています。

丸いボタンを右にスワイプすると、ズームします。

タップでカメラロールに移動します。
※アプリでは、撮った写真の削除や編集は行えません。端末で直接行ってください。

タップで内側カメラと外側カメラを切り替えます。

タップで撮影。

※この場合は5秒のセルフタイマーは起動せず、オンタイムで撮影されます。

❗ カメラ機能を正常に作動させるためにご一読ください。

①アプリのカメラロールへの写真の追加及び、カメラの起動を許可してください。

操作方法はお手持ちの端末の取扱説明書などをご確認ください。

②専用アプリのカメラモード以外では機能しません。

③セルフタイマーは解除したり秒数を変更したりできません。