


スリープモード

本機をしばらく使用する予定がない場合は、スリープモードにすることをおすすめします。スリープモードにすると全ての機能を停止し消費電流を最小限に抑えます。


スリープモードの設定



①本機のAボタンとBボタンを同時に5秒以上押す。

全ての針が12時の位置に移動し、全機能が停止します。

スリープモードの解除



①本機のAボタンまたはBボタンのいずれかを押す。

スリープモードが解除され、機能表示針がOFFを指し、秒針が運針を始めます。

※本機をスリープモードにするとペアリングしているアプリの設定が全て初期化されます。

※一度端末とペアリングした本機をスリープモードにする場合は、事前に「ペアリングの解除」及び本機のリセットを行ってください。