


各部の名称


9ZR003RH ウオッチ (以下本機と記載します)



専用アプリケーション

専用アプリケーション「RHYTHM CONNECTED」

(以下専用アプリと記載します)




！ アプリに関するご注意

※専用アプリは、非接続状態では、ヘルプページ以外のご使用/閲覧ができなくなります。


※本機との接続状態を保つために、専用アプリは常に開いている状態または端末のバックグラウンドで開いている状態にしてください。

※専用アプリで本機の設定を変更した場合は、「設定を送信」ボタンが表示されます。このボタンをタップしない限り本機には設定は送信されませんので、ご注意ください。


ステンレスベルトの調整方法




① マイナスドライバーをバックル部分の金具に差し込む。



② マイナスドライバーを慎重に動かし、金具を持ち上げる。



③ 金具が開けた後、ベルトの長さを調整する。



④ ベルトの長さ調整が完了したら金具をもとに戻す。